

固话一键对讲主机简易使用说明

1. 电话机接线（方式一）

如果座机无分接口，电话外线接 **TIP**、**RING** 两个接口，座机接 **T-1**、**R-1** 两个接口。

电话机接线（方式二）

如果座机有分接口，直接把电话线一头插入电话机分接口，另外一头接报警主机 **TIP**、**RING** 两个接口。

2. 设置电话号码（方式一）

JP1 短接时，打电话到座机，接通后手机输入密码：**123456**，每个数字在提示音后再输入：

123456+*+5001+电话号码+#

设置电话号码（方式二）

- 1、主机撤防：**123456+撤防** 或者遥控撤防。
- 2、键盘输入 **888888+编程**（键盘设置灯亮）
- 3、继续输入 **5001+电话号码+布防**
- 4、按“编程”退出即可。（设置灯灭）

3. 正常通话

JP1 断开时，打电话接通后，可以直接对讲或拿起电话对讲（跟平常座机电话一样）。

4. 录音功能

按住 REC 按钮不放，开始录音，可以录音 **10** 秒左右，录音结束，松开 **REC** 按钮。

5. 设置放音次数（方式一）

JP1 短接时，打电话到座机，接通后手机输入密码：**123456**，每个数字在提示音后再输入。

编程格式：**123456+*+54+A+#**

A 表示放音次数：**0-9**，**0** 表示不放音，只有对讲功能，最大次数 **9** 次。

设置放音次数（方式二）

- 1、主机撤防：**123456+撤防** 或者遥控撤防。
- 2、键盘输入 **888888+编程**（键盘设置灯亮）
- 3、继续输入 **54+A+布防** 键盘会“滴”一声，表示成功。（A 表示放音次数：**0-9** 次，**0** 表示不放音，只有对讲功能）
- 4、按“编程”退出即可。（设置灯灭）

6、所有参数设置完成之后，测试功能是否正常即可。

7.系统示意图如下：

